









! Kontak Kilidini Açmak için

- 1 Kontak anahtarını  OFF veya  (Kilitli) konumuna getiriniz.
- 2 Aşağıdaki işlemlerden birisini yaparak kontağı kilitleyiniz:
 - Honda AKILLI Anahtar ile çalışma aralığından çıkınız.  S. 33
 - Kontakla basınız.
 - Kontak anahtarını  (Açık) konumundan  (Kapalı) veya  (Kilitle) konumuna getirdikten sonra yaklaşık 20 saniye kadar bekleyiniz
 - Honda AKILLI Anahtar sistemini devreden çıkarınız.  S. 32
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesinin ve kontak halkasının söndüğünden, sinyallerin bir kez yanıp söndüğünden ve sesli uyarının 1 kere duyulduğundan emin olunuz. Bu, kontağın kilitletiğini gösterir.
 - ▶ Sesli uyarı iptal edilebilir.  S. 38

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa S. 105

