

## Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

11. Arka tekerlek tahrik zinciri boşluğunu ayarlamak için yeniden konumlandırıldığı zaman arka fren pedalı boşluğu etkilenir. Arka fren pedalı boşluğunu kontrol edin, gerektiğinde ayarlayın. ► S. 85
12. Kontrol deliği kapağını yeniden takınız.

Takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.

### **Tahrik Zinciri Aşınmasının Kontrol Edilmesi**

Arka aks en uç ayar sınırına itildiğinde tahrik zincir boşluğu çoksa tahrik zinciri aşınmıştır ve değiştirilmelidir.

#### **Zincir:**

RK420EL veya DID420AD2

Gerekirse tahrik zincirini servisinizde değiştiriniz.

Bakım