

Karter Havalandırması

Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

1. Karter havalandırma borusunun altına uygun bir kap yerleştiriniz.
2. Karter havalandırma hortumunu çıkartınız ve içinde biriken artıkları boşaltınız.
3. Karter havalandırma borusunu tekrar takınız.

