

目次

各部の名称	4	チェンジのしかた	18
各部の説明と取扱い	6	走りかた	19
オドメーター	6	ブレーキの使いかた	21
メインスイッチ	7	注意事項	22
ヘッドライト, ポジションランプの つけかた	8	運行前点検・定期点検	23
ウインカースイッチの操作	9	運行前点検	24
燃料計	10	前日の異常箇所の点検	25
ハンドルロックのかけかた	11	ブレーキの点検	25
ヘルメットホルダーの使いかた	12	タイヤの点検	26
フューエルコックの取扱い	13	エンジンオイル量の点検	28
ガソリンの補給	14	燃料の量の点検	28
書類バック・携帯工具	15	灯火装置, 方向指示器の点検	29
正しい運転操作	16	後写鏡の写影の点検	29
エンジンのかけかた	16	自動車番号標(ナンバプレート)の 汚れ, 損傷の点検	29
エンジンのとめかた	17	反射器の汚れ, 損傷の点検	29