

## ヘッドライト・ポジションランプ のつけかた

《ヘッドライトのつけかた》  
エンジンをかけてライティングスイッチで行な  
います。

H……ヘッドライト点灯, ポジションランプ  
点灯, テールランプ点灯  
P……ポジションランプ点灯  
テールランプ点灯

●……消灯

ポジションランプは, 薄暮走行時に対向車への位  
置表示ができ, また夜交差点で停止したときなど,  
対向車に眩惑を与えることなく, 自車の存在を知  
らせることができます。

《ヘッドライトの上下切換え》

ヘッドライト切換えスイッチで行ないます。

≡D……上向き

≡D……下向き

