

前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

《ライトのつけかた》

メインスイッチのキーを“ON”にするとヘッドライト、ポジションランプが点灯します。上下切換えは、前照灯上下切換えスイッチ(ヘッドライト上下切換えスイッチ)で行います。

《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

HI ……前照灯(ヘッドライト)が上向き
LO ……前照灯(ヘッドライト)が下向き

- 昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

注意

- この車はメインスイッチを“ON”にすると前照灯(ヘッドライト)が常時点灯します。エンジンをかけずに“ON”の状態にしておくくと、バッテリーあがりの原因となります。

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

