

ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。
ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

1. シートを取外します。(25 ページ参照)
2. 右サイドカバーを取外します。(29 ページ参照)

《メインヒューズ》

右サイドカバーを外すと、スタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。スペアメインヒューズはスタータマグネチックスイッチの下にあります。

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ヒューズボックスは、シートを外すとリヤエンジンダ上の右側に取付けられています。ヒューズボックスのカバーを図の矢印の方向に押えながら、開けてください。
- 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

