

エアクリーナエレメントの交換

《取外しかた》

1. 右サイドカバー取外します。(29ページ参照)
2. ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。
3. セットスプリングを外し、エアクリーナエレメントを取出します。

《取付けかた》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないうようにご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

