

## 2 Vites genişlik ayarı

Araya dört renk simgenin yanıp sönme noktasından vites büyütme noktasına ayarlayabilirsiniz. INFO 2 ekranındaki takometre çubuğu ve devir değeri yanıp sönmeye başlar, ve INFO 1 ekranında "SHIFT WIDTH" mesajı görüntülenir.

1 **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmesine her basıldığında, INFO 2 ekranındaki takometre çubuğu ve takometre numaraları 200 dev/dak değerinde azalır veya artar. Ayar değeri izin verilen aralığı aştığında, ayar otomatik olarak 0 dev/dak veya 1,000 dev/dak'a geri döner.

- ▶ Devir değerini hızlıca artırmak için **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmesini basılı tutunuz.
- ▶ Kullanılabilir ayar aralığı: 0 ila 1,000 dev/dak (10 segment)
- ▶ İlk ayar: 600 dev/dak

