

Soğutma Suyu ► Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

1. Yedek depo kapağını çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
 - ÜST seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
2. Yedek depo kapağını yerine iyice takınız.

⚠UYARI

Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz soğutma suyunu servisinizde değiştiriniz.

Radyatör kapağını motor sıcakken çıkarmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyiniz.