

**Motor**

Numara.....	162
Yağ.....	91, 104
Yağ Filtresi.....	106
Hararet.....	131
Çalıştırma.....	70
Durdurma Düğmesi.....	57, 70, 151
Durdurma.....	151
Çalışmıyor.....	130
<b>Motorun Çalıştırılması.....</b>	<b>70</b>
<b>Motorun Durdurulması.....</b>	<b>151</b>
<b>Motosikletin Bakımı.....</b>	<b>154</b>
<b>Motosikletin Taşınması.....</b>	<b>160</b>
<b>Motosikletinizin Saklanması.....</b>	<b>159</b>
<b>Motosikletinizin Yıkılması.....</b>	<b>154</b>

**Ö**

<b>Ön Sele.....</b>	<b>101</b>
<b>Ön Süspansiyon.....</b>	<b>124</b>

**P**

<b>P seviyesi.....</b>	<b>66</b>
<b>Parçaların Yerleri.....</b>	<b>18</b>

<b>Park etme.....</b>	<b>13</b>
<b>Parlaklık.....</b>	<b>154</b>

**PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)**

<b>Arıza İkaz Lambası (MIL).....</b>	<b>55, 132</b>
--------------------------------------	----------------

**S**

<b>Saat Biçimi Ayarı.....</b>	<b>37</b>
<b>Sağ Sinyal Göstergesi.....</b>	<b>55</b>

**Saklama**

Ekipman.....	77
Kullanım Kılavuzu.....	77, 153
Takım Çantası.....	77

<b>Selektör Lambası Kontrol Anahtarı.....</b>	<b>56</b>
---	-----------

<b>Seri Numaraları.....</b>	<b>162</b>
-----------------------------	------------

<b>Sıfırlanabilir mesafe ölçer.....</b>	<b>151</b>
---	------------

<b>Sigortalar.....</b>	<b>90, 147</b>
------------------------	----------------

<b>Sinyal Düğmesi.....</b>	<b>56</b>
----------------------------	-----------

<b>Siz ve Çevre.....</b>	<b>160</b>
--------------------------	------------

<b>Soğutma Suyu.....</b>	<b>94, 108</b>
--------------------------	----------------

<b>Sol Sinyal Göstergesi.....</b>	<b>55</b>
-----------------------------------	-----------

<b>Sorun Giderme.....</b>	<b>129</b>
---------------------------	------------

**Sökülmesi**

Akü.....	100
Ön Sele.....	101