



ハンドルグリップヒーター

スタータスイコン

ハンドルグリップヒーターを ON に設定するとスタータスイコンが表示されます。

ハンドルグリップヒーターを操作するには



### ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-” が表示されます