

## メーター 前ページの続き

**MODE** ボタンを押してカーソルを移動してディスプレイを選択する。

- EB 値 (エンジン  
ブレーキレベル)  
▶P.55
- T 値 (トルクコント  
ロールレベル)  
▶P.53 ◀P.55
- P 値 (エンジン  
出力レベル)  
▶P.55

