

ライディングモードの設定

ライディングモードの“USER”では、P 値、T 値および EB 値の変更ができます。

- 1 車を停止する。
- 2 ライディングモードで“USER”を選択する。
←P.58
- 3 P 値が点滅するまで、**MODE** ボタンを押し続ける。
- 4 **SEL** ▲ (アップ) ボタンまたは **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、P 値を選択する。
- 5 **MODE** ボタンを押し、P 値を決定する。決定と同時に EB 値の設定に切り換わる。
- 6 **SEL** ▲ (アップ) ボタンまたは **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、EB 値を選択する。
- 7 **MODE** ボタンを押し、EB 値を決定する。決定と同時に T 値の設定に切り換わる。

8 **SEL** ▲ (アップ) ボタンまたは **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、T 値を選択する。

- ▶ トルクコントロールスイッチを押すことでも、T 値を変更することができます。
- ▶ トルクコントロールスイッチを押し続けると、トルクコントロールを OFF にすることができます。再度、トルクコントロールスイッチを押し続けるか、**SEL** ▲ (アップ) ボタンを押すと、トルクコントロールは Low になります。

9 通常表示に戻るまで、**MODE** ボタンを押し続ける。

途中で設定を終了するには、**MODE** ボタンを押し続けてください。