


表示灯/警告灯エリア

 ハイビームパイロットランプ（前照灯上向き表示灯）

 水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

 P.131

 油圧警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

 P.132

ETC 表示灯  P.94

 リザーブ燃料警告灯

燃料がリザーブのみになると点灯。

 P.19