

## ■ 今回の経過時間 [ELAPSED] →

メインスイッチを **I** (On) にしてからのエンジン稼働時間を表示

表示範囲：00:00 ~ 99:59 (時間: 分)

- 99:59 を超えた場合は“00:00”に戻ります。
- 初期表示は“--:--”を表示します。

メインスイッチを **O** (Off) にするとリセットされます。

ELAPSED →

**01:30**

上記の場合をのぞいて表示が“--:--”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## ■ リザーブ走行距離 [RES TRIP]

リザーブ燃料警告灯が点灯したとき、その時点からの走行距離を km の単位で表示  
表示範囲：0.0 ~ 9999.9 km

- 9999.9 km 以上の場合は0.0に戻ります。
- 燃料残量警告灯が消灯すると“-----”を表示します。

RES TRIP

**3.5 km**

上記の場合をのぞいて表示が“-----”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。