

セルフキャンセルウインカー

セルフキャンセルウインカーの作動と解除の切り換えを行います。

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って "オン" または "オフ" を選択します。
 - 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶P.38
- 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。

▶ 設定値は保持されます。



トリップ A 自動リセット

トリップ A 自動リセットの作動と解除の切り換えを行います。▶P.37

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って "オン" または "オフ" を選択します。
 - 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶P.38
- 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。

▶ 設定値は保持されます。

