

## HISS

HISS 表示灯の点滅のオン、オフ を切り換えることができます。

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って "オン" または "オフ" を選択します。
- 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶P.38  
設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。  
▶ 設定値は保持されます。

