

■ 明るさ

ディスプレイの明るさを自動調節または8段階に調節できます。

ディスプレイの自動調光 **▶P.145**

ディスプレイが高温になると画面が暗くなることがあります。温度が下がっても画面の明るさが戻らない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って“自動”（自動調光）または明るさの段階を選択します。
- 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。 **▶P.38**
設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。
▶ 設定値は保持されず。

