

## 背景

ディスプレイの背景色を自動または3色に設定できます。

### 背景色の自動切り換え P.145

- 1 セレクトスイッチの  または  を使って背景色を選択します。
  - 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。  P.38
- 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの  を押して前のメニューに戻ります。
- ▶ 設定値は保持されません。

