

## 日時

- 1 セレクトスイッチの▲ または▼ を使って "24h / 12h"、"YEAR"、"MONTH - DAY"、"HOUR - MINUTE" または "am / pm" を選択します。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。▶ **▶P.18**
  - ▶ 24 時間表示を選択した場合 "am / pm" は選択できません。
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。▶ **▶P.38**
  - 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの▼ を押して前のメニューに戻ります。
  - ▶ 設定値は保持されます。

