



### HISS 表示灯 **▶P.144**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅