

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 96	フロントサスペンションの調整.....	P. 124
主要部品の脱着方法.....	P. 107	リアサスペンションの調整.....	P. 127
バッテリー.....	P. 107		
フロントシート.....	P. 108		
リアシート.....	P. 109		
エンジンオイル.....	P. 110		
冷却水.....	P. 112		
ブレーキ.....	P. 114		
ドライブシャフト.....	P. 116		
クラッチ.....	P. 118		
ブリーザードレイン.....	P. 121		
スロットル.....	P. 122		
その他の調整.....	P. 123		
ブレーキレバーの距離調整.....	P. 123		