

## 緩み（たるみ）の点検

チェーンの緩み（たるみ）が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み（たるみ）が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときはHonda 販売店にご相談ください。

1. トランスミッションをニュートラルに入れて、エンジンを停止する。
2. 足場のしつかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
3. ドライブチェーンの下部を押し下げ、スイングアーム下端でドライブチェーンとスイングアームの間のチェーンのたるみを確認します。

### ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

45 - 50 mm

- ▶ 緩みが 55 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

