

スロットルの点検

メインスイッチを○(Off)にした状態でスロットルを作動させ、スムーズに動くかどうか点検します。異状を感じた場合はHonda 販売店にご相談ください。

