

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	130
い)	P. 130
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 131
警告灯が点灯 / 点滅	P. 132
油圧警告灯	P. 132
PGM-FI 警告灯	P. 132
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 133
トルクコントロール警告灯	P. 134
その他の故障表示	P. 135
燃料計の故障表示	P. 135
ハンドルグリップヒーターの故障表示	P. 136
スマートフォンのペアリングトラブル	P. 137
電装部品のトラブル	P. 139

ヒューズ切れ.....P. 139