

油圧警告灯

エンジンオイルの油圧が低下すると点灯します。油圧警告灯が点灯したら、速やかにエンジンを停止し、次の点を確認してください。

アドバイス

油圧が低下した状態で走行を続けると、エンジンが故障するおそれがあります。

1. オイルレベルを点検し、必要に応じて補給する。▶ P. 110
2. エンジンを始動する。
 - ▶ 油圧警告灯が消えたら、走行できます。
 - ▶ 消灯しない場合は、エンジンを止めて Honda 販売店にご相談ください。
 - ▶ 急な加速をすると油圧警告灯が瞬間的に点灯する場合があります。（特にオイルレベルが下限、下限付近の場合）
 - ▶ オイルが減っていた場合、オイル漏れや故障のおそれがありますので、Honda 販売店で点検を受けてください。

PGM-FI 警告灯

PGM-FI 警告灯が点灯または点滅する理由

- 排出ガス制御システムに問題がある場合
- エンジンの失火が検出された場合

PGM-FI 警告灯が点灯したときの対処方法

高速走行をさけ、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

PGM-FI 警告灯が点滅したときの対処方法

高温になる部分に可燃物が接触しない安全な場所に車両を駐車し、メインスイッチが○（Off）の状態、エンジンが冷えるのを待ちます。

アドバイス

PGM-FI 警告灯が点灯した状態で走行を続けると、排出ガス制御システムやエンジンが故障する恐れがあります。

アドバイス

エンジンを再始動したときに PGM-FI 警告灯が再び点滅する場合は、高速走行をさけ、最寄りの Honda 販売店にご相談ください。