

こんなときは

エンジンが起動しない (HISS表示灯が消灯しない)	P.58
オーバーヒート (油温警告灯が点灯)	P.59
警告灯が点灯 / 点滅	P.60
油圧警告灯	P.60
PGM-FI警告灯	P.60
ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯	
(CB1100 <Type I > ABS)	
(CB1100 <Type II > ABS)	P.61
電装部品のトラブル	P.62
ヒューズ切れ	P.62