

## ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合 “—” 表示が点滅します。

## 燃料計

マークが1つ(E)だけ点滅したときの燃料残量：

**CB1100/<ABS>** 約 3.6 ℓ

**CB1100 EX/<ABS>/<ABS> E Package** 約 4.3 ℓ

マークが1つ(E)だけ点滅したとき、走行可能距離、リザーブ燃料残量を表示切り換えできるようになります。 **▶P.19**



## 燃料計の故障表示

マークが点灯・消灯を繰り返したときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

## メーターの初期表示

メインスイッチを ON にすると、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。