

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない) .....	P. 75
オーバーヒート (油温警告灯が点灯) .....	P. 76
警告灯が点灯 / 点滅 .....	P. 77
油圧警告灯 .....	P. 77
PGM-FI 警告灯 .....	P. 77
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 .....	P. 78
<b>その他の故障表示</b> .....	P. 79
燃料計の故障表示 .....	P. 79
ハンドルグリップヒーターの故障表示 .....	P. 80
<b>電装部品のトラブル</b> .....	P. 81
ヒューズ切れ .....	P. 81