

■ トリップメーター

トリップメーター A/B は、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。



■ アシストスリッパークラッチシステム

アシストスリッパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することと、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。


エンジンオイルは MA 分類のものを使用してください。MA 分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストスリッパークラッチシステムの故障の原因になります。

■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態でメインスイッチを  (On) にすると、HISS 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

HISS 表示灯が消灯しないとき P. 75

HISS 表示灯は、メインスイッチを  (Off) にしたあと 2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。

メーターの設定機能を使用して、HISS 表示灯の点滅 / 非点滅の切り換えを行うことができます。

メーターの設定 P. 22