

■故障のときは

むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。

始動しない、または動かなくなつたときは、次の点を確認か
めましょう。 ホーンやウインカーが作動しないときは、次の点を確認か
めましょう。

- ・ガソリンは、キャブレターまできていますか？
- ・オイルは、規定量ありますか？
- ・プラグから、火花が出ますか？

プラグを取外し、イグニッションコイルの高圧コードに
取付け、プラグをエンジンにアースさせ（感電を避ける
ためにプラグキヤップ以外には触れないでください。）、メ
インスイッチを“ON”にして、キックします。

このとき、プラグの電極に火花が飛ぶか確認します。こ
の点検をする前に、シリンダーやクランクケースにガソ
リンが付着していないか確認してください。ガソリンが
付着していると引火するおそれがあるので蒸発するのを
待つか、またはウエスで完全に拭きとってから行なつて
ください。

- ・かけかたは、取扱説明書通りですか？

——かからないときは、少し時間をおいて
もう一度確かめましょう。——

ましよう。

- ・バッテリーは、異常ありませんか？
- ・ヒューズは、切れていませんか？
- ・コードの接続が、外れていませんか？
- ・球切れはありませんか？

故障の修理

- ・ホンダ販売店またはお近くの〈ホンダSF〉へお申しつ
けください。
- ・お持ち込みいただければ、簡単なものはその場で修理い
たします。
長くかかるものは、予定をお知らせします。
- ・お持ち込みのむずかしいときは、電話でご連絡ください。