

メインヒューズ

1. 左サイドカバーを外します。(76ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スターターマグネ
ィツチの下にあります。
4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

