

《ブレーキパッドの摩耗の点検》

左右のブレーキキャリパを同時に点検します。ブレーキキャリパの前側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

