

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 80
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 81
警告灯が点灯 / 点滅	P. 82
油圧警告灯	P. 82
PGM-FI 警告灯	P. 82
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 83
<b>その他の故障表示</b>	P. 84
燃料計の故障表示	P. 84
ハンドलगリップヒーターの故障表示	P. 85
<b>電装部品のトラブル</b>	P. 86
ヒューズ切れ	P. 86