

## 燃料タンクの開閉

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができまます。ガソリンを抜く必要はありません。

燃料タンクの下には物を置かないでください。

### 《持ち上げかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立て、車体を垂直に保ちハンドルを直進状態にします。
2. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認します。
3. シートを取外します。(64,65ページ参照)
4. 左右のサイドカバークを取外します。(83ページ参照)
5. 燃料タンク後部のボルトを取外します。
6. 後部ヒンジを持ち上げて、燃料タンクを後ろに引き、タンクステアをラバーマウントから外して、燃料タンクを持ち上げます。

