

目次

メンテナンスを安全に行うために	96
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	99
日常点検	101
定期点検	104
簡単なメンテナンス	105
ブレーキ	106
前輪ブレーキ	106
ブレーキ液の量の点検	106
ブレーキパッドの摩耗の点検	107
後輪ブレーキ	109
ブレーキ液の量の点検	109
ブレーキパッドの摩耗の点検	110
タイヤ	111
空気圧の点検	111
亀裂と損傷の点検	112
異状な摩耗の点検	113
溝の深さの点検	113
交換タイヤの選択について	114
ドライブチェーン	115
緩み(たるみ)の点検	115
給油と清掃	116

クラッチ	117
クラッチ液の量の点検	117
エンジンオイル	118
オイル量の点検	118
オイルの補給	119
冷却水	123
冷却水量の点検	123
冷却水の補給	124
バッテリー	126
バッテリーターミナル部の清掃	127
バッテリーの取外し、取付け	128
ヒューズ	130
ヒューズの点検、交換	130
エアクリーナ	134
エアクリーナエレメントの取外し、取付け	134
エアクリーナエレメントの点検	135
エアクリーナエレメントの清掃	135
ケーブル・ワイヤ類	136
ケーブル・ワイヤ類の点検	136