

4. 右ボタンを押し、“年”を設定します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進み続けます。
5. 左ボタンを押しして“年”を決定します。決定と同時に“月”の表示が点滅します。
6. “月”、“日”についても4.-5.と同様の手順で設定します。
7. 日付設定終了後、時計が時刻修正モードに切りかわります。(40ページ参照)

設定中にメインスイッチを“OFF”にした場合、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。

バッテリー交換などでバッテリーコードを取外し、再び取付けたとき、表示は000101になります。

