

メインヒューズ

1. シートを取外します。(64、65ページ参照)
2. 左サイドカバークを取外します。(83 ページ参照)
3. スターターマグネチックスイッチのカプラーを外します。
4. メインヒューズを引き抜き、確認します。スペアメインヒューズは、スターターマグネチックの下にあります。
5. カプラー、左サイドカバーク、シートを取付けます。

