

INTRODUÇÃO	2-1	PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO	5-1
Notas importantes.....	2-1	Pilotagem com segurança.....	5-1
Assistência ao cliente.....	2-3	Transformação de categoria para transporte de cargas	5-6
Dados dos proprietários	2-4	Acessórios e carga	5-8
LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES	3-1	Inspeção antes do uso.....	5-10
COMANDOS E EQUIPAMENTOS	4-1	Partida do motor	5-11
Instrumentos e indicadores	4-1	Amaciamento	5-12
Interruptor de ignição.....	4-4	Pilotagem	5-13
Chaves	4-5	Frenagem	5-14
Bloqueador da ignição	4-5	Estacionamento.....	5-15
Interruptor do motor.....	4-6	Como prevenir furtos	5-16
Interruptor de partida	4-7	Vibrações.....	5-16
Comutador do farol	4-7		
Lampejador do farol	4-7		
Interruptor das sinaleiras	4-7		
Interruptor da buzina.....	4-7		
Trava da coluna de direção	4-8		
Assento.....	4-8		
Espelhos retrovisores	4-9		
Suportes de capacete	4-9		
Porta-documentos	4-10		
Tampas laterais.....	4-10		
Tanque de combustível	4-11		