

車のお手入れ

アルミ部品の取扱い

アルミ部品は、塩分などの汚れを嫌います。また、他の金属部品と異なり、傷がつきやすくなっています。取扱いについては必ず次のことをお守りください。

《アルミホイール》

- 砂入り石鹸や硬いブラシは、傷をつけますので使用しないでください。
- 縁石への乗り上げやすり当てはさけてください。

つや消し塗装の取扱い

つや消し塗装部品は、一般的な塗装と取扱いが異なります。つや消し塗装を維持するため必ず次のことをお守りください。

《お手入れ》

- 汚れを落とす場合は、中性洗剤を使ってやさしく洗い落とす。洗い終わったら、きれいな水でよくすすぎ、乾かす。
- 洗剤は、中性洗剤を使用してください。
- 洗剤は、中性洗剤を使用してください。
- 洗剤は、中性洗剤を使用してください。

《取り扱い》

- 塗装面にコンパウンドやコンパウンド入りワックスを使用すると、つや消し感が無くなったり、色むらが生じるおそれがありますので、使用しないでください。
- ご不明な点がありましたら、Honda販売店にご相談ください。