

## アルミ部品の取扱い

アルミホイールは、一般的なスチールホイールと取扱いが異なります。アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

### 《お手入れ》

- アルミ部品は、塩分などの汚れを嫌いますので、海水及び道路凍結防止剤などが付いたときには、早めに、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを落した後、十分に水洗いをしてから乾いた布で水分を拭き取ってください。

### 《取扱い》

- アルミ部品は、傷がつきやすいのでかためのものでこすったり、すり当たりしたりしないでください。
- 砂入り石鹸や硬いブラシは、アルミ部品を傷つけますので使用しないでください。

## アルミサイレンサの取扱い

### 《CB400 SUPER FOUR Version S のみ》

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラーなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

### 《取扱い》

- アルミサイレンサは傷がつきやすいので取扱いには十分注意してください。  
サイレンサに浅い傷がついた時は、コンパウンドワックスでみがいってください。
- 砂入り石鹸や硬いブラシは、アルミ部品を傷つけますので使用しないでください。