

## 走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認してください。(66 ページ参照)
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速度範囲
1 速	0 ～ 50 k m / h
2 速	20 ～ 80 k m / h
3 速	25 ～ 110 k m / h
4 速	35 ～ 140 k m / h
5 速	45 ～ 170 k m / h
6 速	50 k m / h 以上

### 注意

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

### 《慣らし運転》

最初の1,000 k m 走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行うと、車の寿命をのばします。