



オドメーター[TOTAL]、トリップメーター[TRIP A/B]、燃費表示、燃料消費量表示、外気温計 [AIR]  
SELECT ボタンを押してオドメーター、トリップメーター A、トリップメーター A 平均燃費、トリップ  
メーター A 燃料消費量、トリップメーター B、トリップメーター B 平均燃費、トリップメーター B  
燃料消費量、瞬間燃費、外気温計を切り換える。

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：SELECT ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離（トリップメーター A/B それぞれの平均燃費、燃料消費量も同時(に)リセットされる)