

エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。
- スターターモーターは回りますか。
- バッテリーあがり、スターターモーターが回らないときはキックによる始動を試みましょう。
- エンジンストップスイッチは

“○” (RUN) になっていますか。

“~~⊗~~” (OFF) の状態になっていたときは、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチを“~~⊗~~” (OFF) のままにします。
2. チョークレバーを全部戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチを“ON”にします。

- ＜スタータースイッチを使って始動する場合＞
5. スタータースイッチを押して5～10秒エンジンを回します。

- ＜キックペダルを使って始動する場合＞
5. キックペダルを4～5回踏んでエンジンを回します。

6. エンジンストップスイッチを“○” (RUN) にし41 ページの始動要領でエンジンをかけてください。

故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申し付けください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。