

ブレーキ

前輪ブレーキ

アドバイス

- 銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。

《ブレーキ液の量の点検》
平坦地でスタンドを立て、ハンドルを動かし、リザーバータンクキャップ上面を水平にします。
液面が下限(LOWER)以上にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合はブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。
異状箇所の修理やブレーキ液の補充はHonda販売店にご相談ください。

指定ブレーキ液
Honda純正ブレーキフルード DOT 4

