

## 《バッテリの取付け、取り外し》

### 取り外し

- 左サイドカバーを取り外します。(33ページ参照)
- ①側コード端子のボルトを外し、②側コードを取り外します。
- ターミナルカバーをめくり、③側コード端子のボルトを外し、④側コードを取り外します。
- ボルトを外し、バッテリホルダ左側を手前に軽く引きながらツメを取り外し、バッテリホルダを取り外します。
- バッテリを取り出します。

### 取付け

- 取り外しの逆手順でバッテリを取り付けます。

バッテリコードは、必ず先に③側より取付けてください。  
また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

