

ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを取外します。(33ページ参照)
 2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
 3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、左サイドカバーを取付けます。

メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取外します。(33ページ参照)
 2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
 3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
- スペアメインヒューズは、スタータマグネチックの下にあります。
4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

