

リヤークッションの強さ調整

リヤークッションの強さは、5段に調整できます。

体重や路面の状態に応じて調整してください。調整は、アジャスターをピンズパナでまわして行ないます。

IIIが標準の強さで、II、Iは弱く、IV、Vは強くなります。

注意

左右の強さは、必ず同じにしてください。

書類入れ

シート裏側に、書類入れがあります。取扱説明書や整備手帳はここに保管しましょう。

注意

洗車時、シートの方から強く水をかけないでください。

