

## 走りかた

- 車のスピードに応じてギヤーを切換えることが必要です。
- 右表は、その速度範囲を示したものですが、必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速 度 範 围
1 速	0 ~ 60 km/h
2 速	25 ~ 90 km/h
3 速	35 ~ 115 km/h
4 速	40 ~ 145 km/h
5 速	50 km / 以上

### 注意

- 発進は、できるだけ静かに行ないましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、たちに販売店またはホンダＳＦで調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

### 《エンジン回転について》

エンジン回転は、タコメーターのレッドゾーンを限度にします。レッドゾーンは、エンジンの限界回転数を示したもので、これを越えると、エンジンの寿命に悪影響を与えます。

